

ЛЕНТЫ С ПОПЕРЕЧНЫМИ ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КАРНИЗА ORBIT И DRACO

Чтобы обеспечить максимальную прочность поперечных петель, пожалуйста, прокладывайте строчки на расстоянии не менее 5 мм от нижнего и верхнего краев кромки крепления поперечных петель (кромка матового белого цвета). Прочность петель может быть гарантирована только после пристрачивания ленты.

Пожалуйста, не заходите при прокладывании швов на зону крепления поперечных петель (зона матового цвета), так как ваша швейная игла может сломаться.

Используя ленты с поперечными петлями для карниза, Вы можете создать современное и простое в изготовлении изделие, которое одевается прямо на карниз. Благодаря тканой основе поперечных петель готовая штора легко одевается и снимается с карниза.

