

## FLACHFALTENBAND BLUES

**Bitte beachten Sie beim Ziehen eines Flachfaltenbandes, dass**

- es wichtig ist, alle drei Zugschnüre zu halten. Die oberste Schnur zieht die Falte automatisch flach. Damit die Falte auch hinten fixiert wird und perfekt im Schienensystem hängt, empfehlen wir mit einem Faltenhaken oder -gleiter die Taschen links und rechts von der Faltenmitte zu erfassen.

**Bitte beachten Sie beim Aufhängen eines Flachfaltenbandes, dass**

- sich die obere Naht unterhalb der obersten Zugschnur befindet.
- das Band unbedingt bündig mit der Stoffoberkante angenäht werden muss, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, d.h. es darf kein Köpfchen genäht werden.

