

БАНТОВЫЕ СКЛАДКИ BLUES, CHANSON, SWING

КОГДА СОБИРАЕТЕ БАНТОВУЮ СКЛАДКУ, ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ:

- собирая ленту необходимо держать все три стягивающих шнура вместе. Верхний шнур автоматически делает складку плоской. Чтобы зафиксировать складку с обратной стороны, мы рекомендуем использовать двойной крючок или крючок-бегунок, поместив его в кармашки справа и слева от складки.

КОГДА ПРИШИВАЕТЕ БАНТОВУЮ СКЛАДКУ, НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ:

- верхняя строчка прошла под стягивающим шнуром.
- верхний край ленты был на одном уровне с верхним краем ткани (верхние края ленты и ткани должны совпадать)

